INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WINDERY REKLAMOWE

⚠ **WAŻNE – ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA**

Winder reklamowy wyposażony jest w **system obrotowy**, który umożliwia swobodny obrót reklamy zgodnie z kierunkiem wiatru.

1. SYSTEM OBROTOWY

Winder musi mieć możliwość swobodnego obracania się.

Nie wolno:

- montować winder na sztywno,
- blokować mechanizm obrotowy,
- ograniczać możliwości obracania się konstrukcji.

Swobodny obrót jest niezbędny do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania windera.

2. PRĘDKOŚĆ WIATRU

Przy prędkości wiatru powyżej 30 km/h winder należy niezwłocznie zdemontować lub schować.

W przypadku silnych podmuchów, burzy lub gwałtownego pogorszenia pogody należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć konstrukcj ę.

3. WOLNA PRZESTRZEŃ

Winder podczas pracy musi mieć zapewnioną **pełną swobodę obrotu**.

Nie wolno ustawiać go w miejscu, w którym podczas obracania może:

- uderzać o płoty lub ogrodzenia,
- dotykać ścian budynków,
- zahaczać o drzewa lub gałęzie,
- uderzać w samochody,
- kolidować z innymi reklamami lub winderami,
- napotykać jakiekolwiek inne przeszkody.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić całą przestrzeń wokół windera.

4. MONTAŻ

Winder należy ustawić na **stabilnym podłożu** i prawidłowo zabezpieczyć podstawę zgodnie z przeznaczeniem zastosowanego systemu.

Po montażu należy sprawdzić:

- stabilność konstrukcji,
- prawidłowe działanie systemu obrotowego,
- swobodę obrotu,
- stan masztu, mocowań i materiału reklamowego.

5. KONTROLA I KONSERWACJA

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan techniczny windera.

Nie używać produktu, jeżeli konstrukcja lub mechanizm obrotowy są uszkodzone albo nie działają prawidłowo.

UWAGA: Nieprawidłowy montaż lub użytkowanie windera niezgodne z niniejszą instrukcją może prowadzić do uszkodzenia produktu, mienia